



LupitPole

FABRIQUÉ DANS L'UE

LUPIT POLES SLOPE CEILING

LUPIT POLE SLOPE CEILING

pour des barres LUPIT POLE CLASSIC & DIAMOND uniquement

La fixation pour plafond incliné LUPIT POLE SLOPE CEILING a été conçu pour faciliter l'installation de la barre sur un **plafond qui n'est pas parallèle au sol** et peut être utilisé pour **tout degré d'inclinaison**. Il se **fixe** au plafond de manière permanente pour assurer la **sécurité et stabilité** de la barre **maximale**. En absorbant la flexibilité de la barre pendant l'exercice, cette fixation garantit une excellente performance en spinning.

Instructions pour l'installation et l'utilisation:

- SUPPORT LUPIT POLE SLOPE CEILING est utilisé seulement avec les barres LUPIT POLE CLASSIC/DIAMOND
- Marquer l'emplacement des trous au plafond
- Avant de percer :
 1. Vérifier les installations (les installations électriques, conduites d'eau et de gaz) et enlever d'autres obstacles dangereux.
 2. Nous recommandons que la fixation SUPPORT LUPIT POLE SLOPE CEILING soit installée sur le plafond en béton uniquement. Si le plafond est fait d'autre matériel ou en plâtre, il doit être vérifié par un expert et renforcé si nécessaire.
 3. Tous les quatre trous doivent être utilisés pour fixer SUPPORT LUPIT POLE SLOPE CEILING.
- Pour comprendre comment assembler votre barre, mesurez la distance entre le milieu de la fixation SUPPORT LUPIT POLE SLOPE CEILING et le sol. Pour une installation correcte, réduisez la distance mesurée par 50-60 mm et utilisez la mesure réduite dans le LUPIT POLE calcul de la hauteur.
- Suivez le mode d'emploi pour les barres LUPIT POLE CLASSIC/DIAMOND ou la vidéo d'installation.
- Faites attention lorsque vous serrez votre barre. Assurez-vous qu'elle ne est pas trop serrée afin d'éviter les dommages au plafond ou le desserrage de la fixation SUPPORT LUPIT POLE SLOPE CEILING.
- Avant chaque entraînement, vérifiez la stabilité de la barre en la fortement secouant.



MARION CRAMPE LUPIT POLE BRAND AMBASSADOR

SPIN YOUR SOUL